

Upute za upotrebu

1. Operite i dezinficirajte ruke prije i nakon samokateterizacije. Preporučeno je koristiti odgovarajući antiseptik za dezinfekciju mokraćnog otvora 1 okolnog područja. Bez otvaranja sterilnog pakiranja, pritisnite vrećicu sa sterilnom fiziološkom otopinom (vrećicu prije toga preklopite radi lakšeg istjecanja sterilne fiziološke otopine). Pričekajte dok se fiziološka otopina ne oslobodi iz vrećice i obloži kateter. Kada fiziološka otopina obloži kateter, pakiranje okrenite nekoliko puta gore-dolje kako bi se hidrofilni sloj katetera potpuno aktivirao.



FLOCATH QUICK

Jednokratni intermitentni kateteri s hidrofilnim slojem

2. Hidrofilni sloj katetera zahtijeva 30 sekundi za potpunu aktivaciju.



3. Otvorite pakiranje i izvadite kateter iz pakiranja koristeći higijenski plavi protektivni rukav. Pakiranje možete ovisiti koristeći otvor na pakiranju ili ga zalijepiti koristeći samoljepljivu naljepnicu na pozadini pakiranja. Time omogućujete da se samokateterizacija izvede s obje ruke slobodne.



4. Držite kateter za konektor i povucite plavi protektivni rukav prema kraju katetera. Držeći plavi protektivni rukav, umetnite kateter u uretru (mokraćni otvor). Pritom pazite da ne dođe do kontakta s rukama. Plavi protektivni rukav se može povući natrag preko konektora i upotrebljavati kao nastavak katetera dok se mokraćni mjehur ne isprazni.

